



سلسلة MRF



ان كان هناك اي شك في النص المترجم يجب الرجوع الى النسخة الأصلية باللغة الإيطالية (**ترجمة التعليمات الأصلية**)

يجب ألا يقوم بتركيب هذا الجهاز إلا الفني المختص. يرجى قراءة التعليمات

قراءة وتطبيق الصنحات التالية المشار إليها قبل تفريغ الشيت

يرجى الاحتفاظ بهذا الكتيب في مكان آمن.



عميلنا العزيز:

المنتج الذي اشتريته مروحة سقف الطرد مركزي للتطبيقات المنزلية والتجارية

لاستخدام الجهاز بطريقة مثلى ولضمان عمر أطول له، يجب قراءة هذا الكتيب باهتمام، فهو يحتوى شرح طريقة التركيب والاستخدام والصيانة السليمة للمنتج. واتباع هذه التعليمات

حسن للمنتج طول العمر. والموثوقية سواء للأجزاء الكهربائية أو السيكلوكية.

إن اتباع هذه التعليمات يضمن فعالية الاعتماد على الجهاز واستخدمه لفترة طويلة ميكانيكياً وكهربائياً.

لا تتحمل جهة التصنيع أية مسؤولية تجاه أي إصابة تلحق بالأشخاص أو تلف يلحق بالأشياء نتيجة التقصير في الالتزام

بالتعليمات المشار إليها فيما يلي.

تم تصنيع هذا الجهاز بالاعتماد على أحدث التقنيات. فهو يتناسب مع المعايير القياسية المتبعة في قطاع المعدات الكهربائية.

كما أنه يطابق مجموعة اللوائح الأوروبية EMC 2014/30/UE الخاصة بمقاومة تداخل إشارات اللاسلكي إلى جانب التوافق الكهرومغناطيسي.

تعليمات التركيب والاستخدام



تنبيه: قد يؤدي عدم الالتزام بتطبيق هذه التعليمات إلى التعرض خطراً لإصابة الشديدة أو قد يؤدي للوفاة.

- لا تستخدم هذا المنتج في أغراض أخرى تختلف عن الأغراض التي تم تصميمه لها.

- بعد نزع المنتج من العبوة، يجب التأكد من سلامته وخصوصاً:

- لا يكون جسم الجهاز والمحرك قد تعرضا للصدمات أو التشوّهات;

- وبالنسبة للمحرك:

- (1) لا يواجه أي عائق من أي نوع أثناء الحركة،

- (2) أن يكون مثبتاً جيداً في محور الدوران، وأن يدور بحرية؛

- لا تترك مكونات التغليف في متناول الأطفال أو الأشخاص غير المختصين. للتخلص من مواد التغليف أو من الجهاز بعد فترة طويلة من الاستخدام الفعال. يرجى الرجوع إلى اللوائح المعروفة بها في هذا الصدد في دولتك.

- اتصل على الفور بال الفني المتخصص (الموزع المعتمد أو جهة التصنيع) إذا ما تعرض الجهاز للسقوط على الأرض أو تعرض للصطدام، وذلك للتحقق من استمراره في العمل بصورة صحيحة.

- لا تلمس الجهاز باليدين وهما مبللتين أو بأحد الأجزاء الرطبة من جسمك (مثل اليدين أو القدمين).

- يسمح للأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 8 سنوات أن يستخدموا هذا الجهاز، كما يمكن استخدامه أيضاً بواسطة الأشخاص الذين يعانون من نقص في قدراتهم الجسمية أو الحسية أو الذهنية أو الذين تقتضيهم الخبرة أو المعرفة الازمة، وذلك تحت إشراف، أو إذا كانوا قد ناقوا التعليمات الخاصة بالاستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر التي قد تنتج من خالله. ويحظر على الأطفال العبث بالجهاز. ولا يجب ترك الأطفال وحدهم بدون إشراف لأداء مهمات التنظيف والصيانة التي يتطلبها المستخدم أن يقوم بها.

- يجب أن يتم وصل الجهاز بدارة مؤرضاً.

- يجب أن تسمح معدات التوصيل بشبكة التغذية الكهربائية بعملية الفصل التام في حالة التعرض لظروف الفئة III من حيث تجاوز الجهد.

- في حالة عدم التشغيل بصورة صحيحة، أو أعطال أو أي نوع من العيوب، قم بفصل الجهاز عن التيار الكهربائي. ثم اتصل بال الفني المتخصص. لا تستخدم إلا قطع الغيار الأصلية عند القيام بأعمال التصليح، مع أخذ الاحتياطات الازمة لتجنب ارتداد غازات في الغرفة ناجمة عن مدخنة/أنبوب تصريف الغازات أو أجهزة أخرى تعمل بحرق الوقود.

- لتفادي مخاطر نشوب حريق، لا تستخدم المنتج في وجود مواد أو أبخرة قابلة للاشتعال مثل الكحول والمبيدات الحشرية والبنزين وغيرها.**

- يتم وصل الجهاز بشبكة التغذية الكهربائية فقط إذا آمن جهد وتردد الشبكة الكهربائية يتتوافق مع المواصفات المسجلة على لوحة الجهاز


- في حالة عدم التشغيل بصورة صحيحة، أو أعطال أو أي نوع من العيوب، قم بفصل الجهاز عن التيار الكهربائي. ثم اتصل بال الفني المتخصص. لا تستخدم إلا قطع الغيار الأصلية عند القيام بأعمال التصليح.



الشركة المسماة Maico Italia S.p.A. - 25017 Lonato (Brescia) Italy
(Maico Italia S.p.A. 25017 Lonato del Garda (Bs) ITALIA)
ماتف: 030 9913766 (+39) - فاكس: 030 9913575 (+39) البريد الإلكتروني: info@maico-italia.it

- يجب أن يتماشى النظام الكهربائي الذي يتم توصيل الجهاز به، مع المعايير القياسية المعتمد بها في النظم الكهربائية المحلية.
- لا يجب استخدام الجهاز لتنشيط سخانات الماء أو سخانات الهواء أو غيرها.
- من غير المسموح به استخدام هذا الجهاز في تفريغ الهواء من أنابيب الهواء الساخن المسخدمة في تصريف الأدخنة الصادرة عن عمليات الاحتراق في الموقف أو غيرها من أجهزة الاحتراق، حيث يجب في هذه الحالة تصريفها إلى خارج المبنى مباشرة.
- تحذير:

لتجنب أي خطر ناتج عن إعادة ضبط غير مقصود لأداة الفصل الحراري، لا ينبغي توصيل الجهاز مع أي أداة تشغيل خارجية مثل التايمير، ولا ينبغي أبداً توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بانتظام بواسطة الشبكة الرئيسية.









تنبيه: قد يلحق الضرر بالجهاز إذا لم يتم الالتزام بتطبيق التعليمات التالية.

- لا تستخدم المنتج في درجة حرارة أعلى من تلك الموضحة على لوحة البيانات.
- لا تترك الجهاز معرضاً للعوامل الجوية (الأمطار وأشعة الشمس والثلوج وغيرها). تم توضيح التطبيقات الممكنة للجهاز لاحقاً في هذا الكتيب.
- لا تقم بغمر الجهاز أو جزء منه في الماء أو أية سوائل أخرى.
- عند تنظيف الجهاز أو القيام بعملية الصيانة، تحقق من تركيب الأجزاء وسلامة الأداء.
- أن تيار الهواء أو الأدخنة الذي يقوم الجهاز بشفطه، يجب أن يكون نظيفاً وحالياً من المواد الدهنية والهباب والعناصر الكيميائية والمسببة للتآكل وكذلك الماليط القابلة للاشتعال أو القابلة ل الانفجار.
- لا تقم بسد فتحات دخول وخروج الهواء بالجهاز بأية طريقة. عند استخدام أنابيب للهواء تحقق من عدم انسداد الأنابيب.
- لتحقيق أفضل مستوى من الأداء، فمن الضروري التأكد من وجود تهوية مناسبة داخل الغرفة.
- **هذا الجهاز مزود بوحدة حماية لإعادة التشغيل يدوياً، ويبدأ في العمل في حالة وقوع أخطاء.**
وقبيل إعادة التشغيل يدوياً، يجب حل المشكلة أولاً.
لا تتم إعادة التشغيل إلا بعد فصل الجهاز من المصدر الكهربائي.

عمل الجهاز

هذا الجهاز هو عبارة عن مروحة شفط للسقف تعمل بالطرد المرازي وذلك لسحب الهواء عن طريق قنوات طويلة

عملية التركيب



الصيانة

قبل المباشرة بأي عملية صيانة أو تنظيف يتوجب فصل الجهاز من الدارة الكهربائية بفتح قاطع شبكة التيار الكهربائي العام.
القيام بفحص دوري لمنطقة تصريف الهواء للتأكد من عدم وجود أي إعاقات لمجراماً.